ATEX

製造番号

取扱説明書

保証書付

保管用

ルルド ホットエリア
AX-KN230

もくじ

安全上のご注意 …… 2〜3
- 知っておいていただきたいこと …… 3
- お願いとお知らせ …… 3

各部の名称と使いかた …… 4〜5
- 各部の名称 …… 4
- ご使用前の準備 …… 4
- 操作方法 …… 5
- 使用例 …… 5

本体のお手入れのしかた …… 6
- ダニ対策の方法 …… 6

保管のしかた …… 7

故障かなと思ったら …… 7

仕様 …… 7

保証とアフターサービス ……裏表紙

LOURDES HOT area

※デザイン仕様を一部変更している場合があります。
ご了承ください。

このたびは AX-KN230 をお買上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
なお、この取扱説明書には保証書がついています。
お読みになられたあとも、大切に保管してください。

安全上のご注意

ご使用になる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防止するために必ずお守りいただくことを次に説明しています。

警告表示の意味

表示内容を無視して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で示しています。

⚠ 危険	⚠ 警告	⚠ 注意
この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が切迫して生じることが想定される」内容です。	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。	この表示の欄は、「損害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

⚠ 「警告」や「注意」を促す記号

禁止 禁止を促す記号

必ず守る 強制を促す記号

⚠ 危険

低温やけど※や脱水症状をおこすことがあります

●次のような方がお使いのときは特に注意してください。

・乳幼児、お年寄り、ご病人、自分で体温調節できない方、皮膚感覚の弱い方
・眠気を誘う薬（睡眠薬、かぜ薬など）を服用された方

●ときどき体を動かすなど、注意してご使用ください。

※比較的低い温度（40～60℃）でも、長時間皮膚の同じ箇所に触れていると、熱い・痛いなどの自覚症状がなくても、低温やけどのおそれがあります。

⚠ 警告

分解禁止 **修理技術者以外の人は、絶対に分解したり、修理・改造をしないでください。**
発火・感電・異常動作をしてケガをすることがあります。

禁止 **ACアダプターのコード、プラグを破損するようなことはしないでください。**
傷つけたり、加工したり、高温部に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものをのせたりしない。
感電・ショート・火災の原因になります。

禁止 **ピンや針などの金属物や異物を入れたりしないでください。**
内部のヒーター線を傷つけ、火災・感電の原因になります。

禁止 **ヒーター本体が、重なった状態で使わないでください。**
内部のヒーター線を傷め、火災・感電の原因になります。

禁止 **「高」目盛で長時間使用しないでください。**
低温やけどの恐れがあります。

禁止 **ぬれた手で、ACアダプターの抜き差しはしないでください。**
感電の原因になります。

禁止 **定格を越える使い方や交流100V以外での使用はしないでください。**
定格を越えると発熱による火災の原因になります。

必ず守る **ACアダプターのホコリなどは定期的にとってください。**
ホコリがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。ACアダプターを抜き乾いた布でふいてください。

必ず守る **ACアダプターは根元まで差し込んでください。**
差込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。

必ず守る **必ず付属の専用のコントローラー、ACアダプターを使用してください。**
火災の原因になります。

カーアダプターを使用するときは以下の事項をお守りください

禁止 **運転中にはコントローラーの操作をしないでください。**
運転を誤り、思わぬ事故の原因になります。

禁止 **カーアダプターは12V車専用です。24V仕様の車（トラックやバスなど）では使用しないでください。**
火災や感電の原因になります。

禁止 **長時間ご使用にならない場合は必ずカーアダプターをシガーソケットから抜いてください。**
絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。

必ず守る **カーアダプターは指定された専用のものを使用してください。（AX-Z08）**
他のアダプターを使用すると故障の原因になります。

禁止 **車内は高温になる場合がありますので車内に放置しないでください。**
故障や事故の原因になります。

必ず守る **シートレール、シフトレバー、ハンドル、ブレーキペダル、アクセルペダルなどの可動部に触れたり、挟み込まないように設置してください。**
故障や事故の原因になります。

必ず守る **運転者のじゃまにならないように設置してください。**
運転を誤り、思わぬ事故の原因になります。

必ず守る **エンジン始動時には、カーアダプターはシガーソケットから取り外してください。**
車種によってはエンジン始動時に瞬間的に想定以上の電圧が供給され、商品の破損の原因になります。

⚠ 注意

水ぬれ禁止 **コントローラーに水やお茶をこぼさないでください。**
発煙、発火の原因になります。万一こぼれたときは、直ちに使用を中止し、販売店などに点検を依頼してください。

禁止 **保管の際、ナフタリンなどの防虫剤は使用しないでください。**
操作部を傷め、発煙発火の原因になります。

必ず守る **ACアダプターをコントローラーのジャックから外す時は、コードを持たずにプラグを持って抜いてください。**
プラグやコードが破損し、感電・ショート・火災の原因になります。

禁止 **本体に重量物をのせないでください。**
内部のヒーター線を傷つけ、火災・感電の原因になります。

禁止 **コントローラー部を引っ張ったり、激しい衝撃を加えないでください。**
火災・感電、故障の原因になります。

禁止 **犬や猫などのペットの暖房用に使用しないでください。**
ペットが本体やコードを傷め、火災の原因になります。

禁止 **アイロン台として使用したり、他の加熱物を置かないでください。**
熱で本体を傷め、発火の原因になります。

禁止 **スプレー缶などを本体の上や近くに置かないでください。**
熱で本体を傷め、発火の原因になります。

必ず守る **使用しないときは、ACアダプターをコンセントから抜いてください。**
抜かないと、絶縁劣化による感電や火災の原因になります。

禁止 **使用するときは、折りたたんだままで使用しないでください。**
ヒーターを傷め、火災や感電・故障の原因となります。

禁止 **座布団など保温性の高いものをコントローラー部にのせないでください。**
安全装置が働き通電しなくなる場合があります。

知っておいていただきたいこと

使用中、コントローラー部が少し温かくなりますが、故障ではありません。

初めてのご使用のとき
・遊び毛が出ることがあります。徐々に少なくなりますが、気になる方は掃除機で吸いとってください。

お願いとお知らせ

こたつ内部では使わない

・こたつ内部では使用しないでください。こたつ内部で使用すると製品自体の温度が高くなり、故障や事故の原因になります。

各部の名称と使いかた

各部の名称



ご使用前の準備

●コントローラーのコネクターを接続します

コネクター受けの凹凸と向きを合わせ、根元まで確実に差し込んでください。



●電源コネクターを接続します

ACアダプターのプラグをコントローラーのジャックに差し込んでください。



●ACアダプターを差し込みます

ACアダプターをコンセントに、根元まで確実に差し込んでください。



操作方法



タイマー「おやすみ」モード

STEP 1 電源を入れる

・温度調節つまみを「切」の位置から上に動かしてください。
・タイマーランプが点灯します。

STEP 2 温度を調節する

温度調節つまみをお好みの位置に調節できます。



STEP 3 タイマーモードを切り換える

タイマーボタンを押すことでタイマー時間を切り換えることができます。

8h（8時間自動OFF） ⇔ おやすみ（「おやすみ」モード）

選択されたモードのタイマーランプが点灯します。

STEP 4 電源を切る

使い終わったら温度調節つまみを「切」の位置に戻してください。

使用例

ホットカーペットとして

ひとり分サイズだから自分専用ホットカーペットとして使えます。

膝掛けとして

柔らかい素材でできているので、膝掛けとしても重宝。

足をスリットに入れて

足を入れると暖かさがさらにパワーアップ。

ふとんの中に入れて

電気毛布みたいに使えます。
タイマー付なので安心、安全。



※コントローラーは必ずふとんの外に出してください。
※低温やけどには十分注意してお使いください。

本体のお手入れのしかた

汚れが目立つときやシーズンの終わりなどは、下記のとおり洗たくしてください。
洗たくのときは次のことを必ずお守りください。
●注意を守らないと、ヒーターをいためたり、温度調節機能が異常になることがあり、危険です。

⚠注意	洗たくは必ず手洗いで行ってください。

準　備	❶本体からコントローラーをはずします。 （コントローラーとACアダプターは洗えません。） ❷たらいに30℃以下のぬるま湯を入れ、洗たく用の中性洗剤を溶かします。 （入浴剤の入った湯は使わない。） ❸図のようにたたみます。 
洗たく	押し洗いをします。 たらいの底に押しつけ、ゆるめるときに少し持ち上げるようにし、これをくり返します。 （たたき洗いなどは絶対にしない。） ●汚れのひどい場合は新しい洗たく液で2度洗いしてください。 ●コネクター受け部はていねいに取り扱ってください。
すすぎ	❶上記の「洗たく」の項と同じ要領で、洗剤が残らないようによくすすぎます。 ❷静電気防止のために柔軟仕上げ剤を使います。 ❸コネクター受け部のみ、再度きれいな水で洗います。
脱　水	浴槽のふちなどに掛けて、水切りをします。
乾　燥	風通しの良い日陰に干し、自然乾燥させる。 乾いたらすぐに取り入れてください。 ●乾燥機の使用や通電しながらの乾燥はしないでください。

ダニ対策の方法

本体の温度を上げ、ふとんなどから移ってきたダニを退治します。

STEP 1　本体を折りたたみ、ポリ袋（市販のごみ袋等）に入れる

コントローラーは本体と接続しておきます。

①よこ2つ折りにします。

②よこ2つ折りにします。

③ポリ袋に入れます。コントローラーはポリ袋の外へだしておきます。



STEP 2　敷きふとんの上に置き、掛けふとんを掛ける

①コントローラーの温度調整つまみを「高」の位置に合わせます。

②タイマーボタンを押し、「8h」に合わせます。

③約3時間通電します。



STEP 3　ポリ袋から毛布本体を取り出して広げ、掃除機の吸じん力を弱めにして、ダニの死骸などを吸い取る

使用したポリ袋は捨てます。

保管のしかた

・長期間ご使用にならないときは、汚れやほこりをとったあと、商品箱に入れて湿気の少ないところに保管してください。
・子供の手の届くところには、保管しないでください。
・廃棄は必ず各都道府県、市町村の指示にしたがってください。
・ナフタリンなどの防虫剤は使用しないでください。

故障かなと思ったら

修理に出す前にもう一度点検してください。それでも正常に動作しないときはお買上げの販売店に修理を依頼してください。
絶対に分解したり、修理改造はしないでください。異常動作をしてけがや事故のおそれがあります。

症　状	調べるところ
暖かくならない	●ACアダプターやコネクターは確実に差し込まれていますか？ ●ご家庭のヒューズやブレーカーが切れていませんか？
温度が調節できない	●コントローラー部が本体やふとんなどで覆われていませんか？ （※コントローラー内部にある安全装置が働き、ヒーター温度が下がる場合がありますが、故障ではありません。）
タイマーのランプが点滅する	●本機以外のACアダプターを差し込んでいませんか？ （保護回路が働き、ヒーター発熱動作は停止します。）
車で使用時に電源がよく落ちる	●アイドリングストップ車（ハイブリッド車以外）ではエンジンが再始動するたびに、シガー電圧が一時低下する為、動作が停止する場合がありますが故障ではありません。

仕様

品番	AX-KN230
商品名	ルルド ホットエリア
定格電源	AC100V　50/60Hz
消費電力	33W
アダプター定格	入力：AC100-240V　50/60Hz　1000mA 出力：DC12V　3A
表面温度	低25℃ ～ 高55℃（±5℃）
素材	生地：ポリエステル 100% コントローラー：ABS樹脂
本体サイズ	（約）φ650 × t30（mm）
コントローラーサイズ	（約）W55 × L125 × H30（mm）
重量	本体：約0.7kg　コントローラー：約0.2kg
生産国	中国

保証とアフターサービス

1 本製品の保証書は、下記に添付しています。保証書は必ず「お買上げ年月日」と「販売店名」など、所定事項の記入および記載内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。
2 保証期間は、お買上げ日より1年間です。保証期間中に修理を依頼されるときは保証書をご提出のうえ、お買上げの販売店に修理をご依頼ください。
3 保証期間経過後の修理につきましては、修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。
4 弊社は「ルルド ホットエリア」の補修用性能部品の最低保有期間を、製造打切後最低3年間としています。性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。
5 保証期間中の修理などアフターサービスについてご不明な点は、お買上げの販売店、または下記に明記しておりますカスタマーサービス課までお問い合わせください。

保 証 書

本製品は厳密な検査を経て出荷されたものです。
お客様の正常な使用状態で万一故障した場合は、保証書に記載された期間、下記保証規約により無料修理をお約束いたします。修理は必ず本書を添えてご依頼ください。

株式会社アテックス
〒547-0014 大阪市平野区長吉川辺3-3-24
TEL:06-6799-8100(代) FAX:06-6799-8118

品名 ／ 型番	ルルド ホットエリア／AX-KN230		
お買上げ年月日★	年 月 日	保証期間	お買上げ日より1年 本体

★お客様	お名前 様 ご住所 TEL:( ) －	★販売店	

★欄に記入のない場合、本書は無効となることがありますので、必ず記入の有無をご確認ください。

保 証 規 約

1 保証期間中であっても以下の理由またはこれに準ずる理由により生じた故障などについては本保証書は適用されません。
・取扱上の不注意、誤った使用方法
・天災、火災などによる故障または損傷
・お買上げ後の転居等による輸送、移動、落下など
・保存上の不備
・弊社または弊社の指定した事業所以外で行われた修理、改造
・本製品本来の使用目的以外の使用
・一般家庭以外（例えば業務用の長時間使用）に使用された場合の故障および損傷

2 運賃諸掛り費用は原則としてお客様にてご負担願います。
3 無料保証期間はご購入の日から1年間です。
4 保証の適用されない故障および保証期間経過後の故障については、有料で修理いたします。
5 保証書の再発行はいたしません。
6 本書のご提示がない場合や無料保証期間を過ぎた場合は、有料修理になります。
7 本書は日本国内においてのみ有効です。

本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って本書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

株式会社アテックス
http://www.atex-net.co.jp/
株式会社 エイ・テイ・エックス・ロジス（アテックス総合物流センター）
〒595-0074 大阪府泉大津市小津島町6-11

■修理・アフターサービスについてのご相談・お問い合わせは
フリーダイヤル
カスタマーサービス課
0120-48-6505
受付時間 平日9:00～17:00 （土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く）